

П	
Пакет для документов	40, 97
Панель приборов	20
Перевозка скутера	103
Перегрев двигателя	82
Переключатель	24
света фар	24
системы «автостоп»	24, 27
Перчаточный ящик	41
Поиск и устранение неисправностей	80
Правила безопасности	11
Предохранители	50, 94, 108
Предупреждающие таблички	6
Пуск двигателя	31
Р	
Расположение узлов и механизмов	18
Регулировка направления светового пучка фары	79
Рекомендации	
Моторное масло	51
Охлаждающая жидкость	52
Топливо	36

Тормозная жидкость	52
Рекомендации по загрузке	16
Ремонтный комплект	87

С	
Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости	22, 82
Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI)	22, 83
Сиденье	38
Система «автостоп»	27
Система выключения зажигания, связанная с боковым упором	31, 77
Снятие	
крышки аккумуляторной батареи	58
фиксатора	59, 60
Спидометр	20
Стоянка	13
Счетчик пробега за поездку	21, 97