


## Equipo de almacenaje *(Continuación)*

El portacascos se encuentra debajo de la tapa lateral izquierda.

### Portacascos



### Desbloqueo

Inserte la llave de contacto y gírela hacia la izquierda.

### Bloqueo

- 1 Cuelgue el casco en el pasador de sujeción y empuje dicho pasador para bloquearlo.
- 2 Extraiga la llave de contacto.

- Utilice el portacascos solamente mientras esté estacionado.

## ⚠ ADVERTENCIA

Si conduce con un casco sujeto en el portacascos, el casco podría interferir con la rueda trasera o con la suspensión y provocar un accidente en el que podría resultar herido de gravedad o incluso perder la vida.

Utilice el portacascos solamente mientras el vehículo esté estacionado. No conduzca con un casco en el portacascos.