

警告灯・表示灯

《Ape(50)》


速度警告灯

速度が30 km/hを越えると、点滅します。

《Ape(50)》

ニュートラル表示灯

速度警告灯



《Ape(100)》

前照灯上向き表示灯(ハイビームパイロットランプ)

照射角が上向きになるときに点灯します。

ニュートラル表示灯

エンジンを始動し、チェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

《Ape(100)》

ニュートラル表示灯

前照灯上向き表示灯

