


簡単なメンテナンス

調整後、ブレーキアームを押してアジャスタとピンの間に隙間があることを確認します。

レバールの調整範囲を超えた場合は、Honda販売店にご相談ください。



調整後は、ブレーキレバールの遊びを確認してください。

ブレーキレバールの遊びの調整について、詳しくはHonda販売店にご相談ください。