

ดัชนีชื่ออะไหล่

รายละเอียด	หมวดผลิตภัณฑ์	รายละเอียด	หมวดผลิตภัณฑ์	รายละเอียด	หมวดผลิตภัณฑ์
ปลั๊กยึดจุดหมุนขาตั้งข้าง	F-19	ปลอกกรอง	E-10	แผ่นกัน	F-4
ปลั๊กยึดฝาครอบฝาสูบ	E-2		E-13	แผ่นยึดสายคันเร่ง	E-17
น็อต, 8x12x6	E-9		F-15	แผ่นรองสปริงวาล์ว	E-4
	E-15		F-17	แผ่นรองไดอะแฟรม	F-4
น็อต	E-14	ปลอกกรองสปริง	F-19	แผ่นไดอะแฟรม	F-4
น็อตหัวยึดข้อหลัง	F-20	ปลอกกรองขาแตร	E-12	แผ่นกันท่อไอเสีย A	F-18
น็อตขาตั้งกลาง	E-15	ปลอกกรองข้างลิ้นหน้า	F-25	แผ่นกันโคลน	F-23
น็อตยางหุ้มสลักลิ้นลิ้นเบรค	F-12	ปลอกกรองชุดไฟเลี้ยว	F-13	แผ่นกันไฟเลียวด้านขวา	F-23
น็อตยางหุ้มยึดตัวหลัง	E-15	ปลอกกรองชุดไฟเลี้ยว	F-21	แผ่นกันไฟเลียวด้านซ้าย	F-23
น็อตยางหุ้มยึดเรือนเครื่องยนต์	E-15	ปลอกกรองซิล	E-12	แผ่นกันไฟเลียวด้านซ้าย	F-23
น็อตยึดเครื่องยนต์	E-14	ปลอกกรองยัดแฮนด์ A	F-5	แผ่นขับ	E-12
น็อตแกนสตาร์ท	E-11	ปลอกกรองยัดแฮนด์ B	F-5	แผ่นบิดกันฝุ่นด้านขวา	F-10
แบตเตอรี่ (FTZ4V)	F-24	ปลอกกรองเพลาลิ้นหน้า	F-13	แผ่นบิดกันฝุ่นด้านซ้าย	F-10
แบตเตอรี่ (VTZ4V)	F-24	ปลอกกรองเพื่องัดความเร็ว	F-13	แผ่นบิดด้านขวา	F-2
ปั๊มโคลนหน้า	F-7	ปลอกกรองแกนสตาร์ท	E-11	แผ่นบิดด้านซ้าย	F-2
ปั๊มโคลนหลัง	F-23	ปลอกกรองแผ่นกันท่อไอเสีย	F-18	แผ่นบิดฝาครอบเครื่องด้านซ้าย	E-10
		ปลอกกรองในปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง	F-20	แผ่นยึดชุดวาล์วควบคุมอากาศวงจรเดินเบา	E-17
ปั๊ม		ปลอกแฮนด์ด้านซ้าย	F-3	แผ่นยึดชุดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง	F-16
ปั๊มค่าเตือนเกี่ยวกับหมวกกันน็อก	F-28	ปลอกแกนใช้คัพหน้าด้านขวา	F-11	แผ่นรอง	E-3
ปั๊มค่าเตือนเกี่ยวกับการขับ	F-28	ปลอกแกนใช้คัพหน้าด้านซ้าย	F-11	แผ่นรองพักเท้าหลัง	F-19
ปั๊มค่าเตือนเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง	F-28	ปลั๊กหัวเทียน	F-25	แผ่นรองฝาครอบเครื่องด้านซ้าย	E-10
ปั๊มค่าเตือนเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง	F-28	ปะกับชุดสวิทช์ไฟเลี้ยว	F-3	แผ่นล็อกคัลลูป	E-13
ปั๊มค่าเตือนเกี่ยวกับได้กรองอากาศ	F-19	ปะกับชุดสวิทช์สตาร์ท	F-3	แผ่นโค้ง	E-11
ปั๊มสลัก, 1.6x15	F-19	ปะกับชุดสวิทช์สตาร์ท	F-3	แผ่นมาตรวัดความเร็ว	F-2
ปั๊มสลัก, 3.0x20	E-8	ปะกับยึดเรือนยึดคันเบรคหลัง	F-4		
ปั๊มน้ำมันเครื่องทั้งชุด	F-28	ปะกับยึดแม่พิมพ์เบรค	F-22	ฝาสูบทั้งชุด	E-3
ปั๊มเกี่ยวกับยาง	F-27	ปะกับ	E-5	ฝาครอบพัดลมระบายความร้อน	E-1
ประแจถอดหัวเทียน	E-8	ปะกับตัวปรับตั้งความตึง	F-18	ฝาครอบหัวฉีด	E-17
ปลอกสลัก, 8x12	E-10	ปะกับปากท่อไอเสีย	E-3	ฝาครอบหัวแบตเตอรี่	F-24
	E-13	ปะกับฝาสูบ	E-2	ฝาครอบตัวกลาง	E-10
ปลอกสลักพิเศษ, 6.3x10x12	E-14	ปะกับฝาครอบปลอกสูบ	F-16	ฝาครอบตัวใน	F-9
ปลอกสลักพิเศษ, 8x14	E-3	ปะกับฝาครอบเครื่องยนต์ด้านซ้าย	E-6	ฝาครอบตัวใน	F-8
	E-6	ปะกับฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง	E-13	ฝาครอบท้าย	F-10
	E-3	ปะกับเสื้อสูบ		ฝาครอบท้ายด้านขวา	F-10
ปลอกวาล์ว (O.S.)	F-3	ปะกับเรือนชุดเฟืองท้าย		ฝาครอบท้ายด้านซ้าย	F-10
ปลอกคันเร่ง	E-1				
ปลอกกรอง					