

M 13


F-27-1

Winker (CM)

Clignotant (CM)

Blinker (CM)

Luz intermitente (CM)



841549A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis			N° de série	Code de zone
					CX600	Z	DZ CZ		
		11	33455-377-671	DOUILLE COMP. CLIGNOTANT AV. G.	1	1	1		
		12	33600-374-671	ENS. CLIGNOTANT, AR. D.	1				
			33600-415-880	ENS. CLIGNOTANT, AR. D.		1			
			33600-449-670	ENS. CLIGNOTANT, AR. D.			1		
		13	33606-371-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE CLIGNOTANTE AR.	4	4			
			33606-449-000	CAOUTCHOUC DE CLIGNOTANT AR.			4		
		14	33603-415-880	DOUILLE COMP. CLIGNOTANT D.		1			
			33610-374-671	DOUILLE COMP. CLIGNOTANT AR. D.	1				
			33610-449-670	DOUILLE COMP. CLIGNOTANT D.			1		
		15	33625-415-000	COUVERCLE DE COSSE DE MASSE	2	2			
			33625-449-000	COUVERCLE DE COSSE DE MASSE			2		