



E - 13


Transmission

Transmission

Getriebe

Transmisión

FR.



MN 23 11300 A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis								N° de série	Code de zone
					XR100									
					RF	RG	RH	RJ	RK	RL	RM	RN		
ARBRE PRINCIPAL DE TRANSMISSION. *5.3 ARBRE DE RENVOI COMP. TRANSMISSION (PIECES RELATIVES Y COMPRISES) (QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 5,5) PIGNON DE COMMANDE..... 0.2		1	15171-KN8-000	GUIDE DE TIGE DE POUSSOIR.....	-	-	1	1	1	1	1	1		
		2	23211-MG3-000	ARBRE PRINCIPAL DE TRANSMISSION (13T)	1	1	1	-	-	-	-	-		
			23211-MN1-670	ARBRE PRINCIPAL DE TRANSMISSION (13T)	-	-	-	1	1	1	1	1		
		3	23220-MK2-000	ARBRE DE RENVOI COMP. TRANSMISSION	1	1	1	1	-	-	-	-		
			23220-MN9-641	ARBRE DE RENVOI COMP.....	-	-	-	-	1	1	-	-		
			23220-MN9-980	ARBRE DE RENVOI COMP.....	-	-	-	-	-	-	1	1		
		4	23411-MG2-790	PIGNON PREMIERE D'ARBRE DE RENOI (31T)	1	1	1	-	-	-	-	-		
			23411-MN1-670	PIGNON PREMIERE D'ARBRE DE RENOI (31T)	-	-	-	1	1	1	1	1		
		5	23421-MK2-000	PIGNON DEUXIEME D'ARBRE PRINCIPAL (17T)	1	1	1	1	-	-	-	-		
			23421-MN9-640	PIGNON DEUXIEME D'ARBRE PRINCIPAL (17T)	-	-	-	-	1	1	-	-		

1991.07.10

E

H1

1991.07.10

E

H1