


F - 3 - 1

Handle lever·Switch·
Cable
(XR600RJ·RK·RL·RM·RN)
Levier de poignée·
Interrupteur·Câble
(XR600RJ·RK·RL·RM·RN)
Lenkstangenhebel·
Schalter·Kabel
(XR600RJ·RK·RL·RM·RN)
Palanca de manubrio·
Interruptor·Cable
(XR600RJ·RK·RL·RM·RN)



Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XR600								N° de série	Code de zone
					RF	RG	RH	RJ	AK	RL	RM	RN		
CABLE COMP. ACCELERATEUR..... (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)	0.5	*	1 17910-MN1-670	CABLE COMP. ACCELERATEUR (A)..	-	-	-	1	1	1	-	-		
			17910-MN1-680	CABLE COMP. ACCELERATEUR (A)..	-	-	-	-	-	-	-	1	-----	CM
			17910-MN1-710	CABLE COMP. A D'ACCELERATEUR..	-	-	-	-	-	-	1	1	-----	B,DK,ED,SD U
CABLE COMP. EMBRAYAGE.....	0.2		2 17920-MN1-670	CABLE COMP. B D'ACCELERATEUR..	-	-	-	1	1	-	-	-	-----	CM
CABLE COMP. DECOMPRESSION					-	-	-	-	-	1	-	-	5500020	B,DK
ENS. CONTACTEUR D'ARRET					-	-	-	-	-	1	-	-	LK000050	U
TUYAU DE POIGNEE DE GAZ					-	-	-	-	-	1	-	-	5500021	B,DK
POIGNEE D.					-	-	-	-	-	1	-	1	-----	CM,SD,2B
BOITIER SUPERIEUR DE GAZ					-	-	-	-	-	1	-	-	LK000051	U
SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G.					-	-	-	-	-	-	1	1	-----	B,DK,FD,SD
ENS. INTERRUPTEUR D'ECLAIRAGE					-	-	-	-	-	-	-	-	-----	U
ET DE CODE-PHARE.	0.4				-	-	-	-	-	-	1	-	-----	CM
ENS. INTERRUPTEUR DE		3	22870-MN1-670	CABLE COMP. EMBRAYAGE.....	-	-	-	1	1	1	1	1	-----	
CLIGNOTANT		4	22890-MN1-650	CABLE COMP. DECOMPRESSION.....	-	-	-	1	1	1	1	1	-----	B,DK,ED,SD
POIGNEE G.....	0.1				-	-	-	-	-	-	-	-	-----	U,2B
BOITIER INFERIEUR DE GAZ			22890-MN1-670	CABLE COMP. DECOMPRESSION.....	-	-	-	-	-	1	1	1	-----	CM