


2-E16

F-18

Brake pedal • Change pedal • Side stand

Pédale de frein • Pedale de changement • Bequille latéral • Bremspedal • Schaltpedal • Seitenstander • Pedal de freno • Pedal de cambio • Estante lateral



MX 23 F1800 A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis								N° de série	Code de zone
					XRIII									
					RF	RG	RH	RJ	RK	RL	RM	RN		
		7	35350-KN5-650	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP										
				AR.	1	1	1	-	-	-	-	-		B,SA,U
			35350-KN5-651	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP										
				AR.	-	-	-	1	1	1	1	1		B,DK,ED,SD U,2B
		8	35357-KJ2-000	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP...	1	-	-	-	-	-	-	-		B,SA,U
			35357-KR8-000	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP...	-	1	1	-	-	-	-	-		B,U
			35357-MN1-650	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP...	-	-	-	1	1	1	-	-		B,DK,SD,U 2B
			35357-MT3-000	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP...	-	-	-	-	-	-	1	1		B,DK,ED,SD U
		9	35358-MK2-6502B	SUPPORT D'INTERRUPTEUR STOP										
				*R119*.....ROUGE ECLAIR	1	1	-	-	-	-	-	-		B,SA,U