




E-3

Cylinder head

Culasse

Zylinderkopf

Culata



6111-3

Item d'entretien	T.D.R.	N° de ref.	N° de pièce	Description	N° de requis GL1000 N3 Z	N° de série	Code de zone
ENS. CULASSE	2.3	1	12200-371-010	ENS. CULASSE	2		
GUIDE DE SOUPAPE (ALESAGE COMPRIS)	1.6	2	12204-371-305	GUIDE DE SOUPAPE D'ADMISSION	4		
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)		3	12205-371-305	GUIDE DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT	4		
(RODAGE DE SOUPAPE NON COMPRIS.)		4	12211-250-310	ATTACHE DE GUIDE SOUPAPE	8		
(AJOUTER 0,2 SI EFFECTUE.)		5	12238-371-000	ORIFICE DE COMMANDE D'HUILE	2		
JOINT DE CULASSE	1.1	6	12251-371-003	JOINT DE CULASSE	2		
COLLECTEUR D'ADMISSION 6700CM, 8X43	0.2	7	17110-431-000	COLLECTEUR D'ADMISSION A 17110-431-010	2	4019000	CM
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)			17110-431-010	COLLECTEUR D'ADMISSION A	2	4060944	DK,DM,ED,F,U G
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 27X43X9	0.9				2	4050002	CM
					2	4060945	DK,DM,ED,F,U
		8	17120-431-000	COLLECTEUR D'ADMISSION B 17120-431-010	2	4019000	CM
			17120-431-010	COLLECTEUR D'ADMISSION B	2	4060944	DK,DM,ED,F,U G
					2	4050002	CM
					2	4060945	DK,DM,ED,F,U
		9	17255-371-000	BANDE DE CORRECTEUR D'ADMISSION	4		