


2-G5

F-23

Stand
Bequille
Ständer
Estante



BMB6 - 41

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requi VF 1000					N° de série	Code de zone
					F1	F2	F3	F4	F5		
		10	50574-ME5-610	SUPPORT DE CAOUTCHOUC DE BEQUEILLE LATERALE	1	1	-	-	-		AR,CM,F,FI,H,N,SA,SD
			50574-MB0-630	SUPPORT DE CAOUTCHOUC DE BEQUEILLE LATERALE	1	-	1	-	-		E,ED,G,IT,SW,U
			50574-MB0-000	SUPPORT DE CAOUTCHOUC DE BEQUEILLE LATERALE	-	1	-	-	-		E,ED,G,IT,SW,U
		11	90108-MB0-000	BOULON DE PIVOT DE BEQUILLE LATERALE	1	-	-	-	-		
			90109-460-840	VIS DE PIVOT DE BEQUILLE LATERALE	-	1	1	1	1		
		12	90115-MB0-000	BOULON DE FIXATION DE CAOUTCHOUC BEQUEILLE LATERALE	1	1	-	-	-		AR,CM,F,FI,N,SA
			90108-MJ1-000	BOULON DE GRIDE, 6X25	1	-	-	-	-		E,ED,G,SW,U
			90108-MJ1-000	BOULON DE GRIDE, 6X25	-	1	1	1	1		AR,E,ED,F,FI,G,H,IT
		13	90203-MJ4-000	ECROU DE BEQUEILLE LATERALE	1	1	1	1	1		SD,SP,SW,U
		14	94050-06080	ECROU DE BRIDE, 6MM	2	2	2	2	2		
		15	94201-25250	GOUPILLE FENDUE, 2.5X25	1	1	1	1	1		