

K 5


F-21

Alr cleaner

Filtre à air

Luftfilter

Limpiador de aire



B463-67

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis GL1100				N° de série	Code de zone
					c	lc	Dc	Ac		
ELEMENT DE FILTRE A AIR	0.1	1	15772-500-013	AGRAFE DE TUYAU DE RESPIRATION	4	4	4	4		
		2	17211-463-000	ELEMENT DE FILTRE A AIR	1	1	1	1		
APPUI DE BOITIER DE FILTRE A AIR		3	17212-463-000	BOITIER DE FILTRE A AIR	1	1	1	1		
TUYAU DE RESPIRATION	0.3	4	17214-463-000	APPUI DE BOITIER DE FILTRE A AIR	1	1	1	1		
		5	17217-463-000	JOINT D'ELEMENT	1	1	1	1		
BOITIER DE FILTRE A AIR		6	17219-463-300	JOINT DE COUVERCLE DE FILTRE A AIR	1	1	1	1		
		7	17221-371-000	JOINT DE FILTRE A AIR	1	1	1	1		
		8	17231-MB9-000	COUVERCLE DE FILTRE A AIR	1	1	1	1		
		9	17279-463-000	TUYAU B DE RESPIRATION	1	1	1	1		
		10	17316-611-000	AGRAFE DE TUYAU DE RESPIRATION	2	2	2	2		
		11	17366-463-000	TUYAU A DE RESPIRATION	1	1	1	1		
		12	17367-413-690	FILTRE A TUYAU DE DRAINAGE	1	1	1	1		
		13	17368-463-000	TUYAU C DE RESPIRATION	1	1	1	1		
		14	80105-061-000	TAMPON A DE GARDE-ROUE AR.	1	1	1	1		
		15	90325-044-000	ECROU DE FIXATION DE BOITIER	1	1	1	1		
				OUTILS						