

NOTE :

- Avant de déposer le boulon du bouchon de la fourche, desserrer le boulon hexacave mais sans encore le retirer.

Entretien nécessaire

- Dépose du montant de fourche (page 114)

Procédure		Qté	Remarques
Ordre des opérations de démontage			
(1)	Bouchon de fourche/joint torique	1/1	
(2)	Entretoise	1	
(3)	Siège du ressort	1	
(4)	Ressort de fourchette	1	
(5)	Boulon de pignon /rondelle d'étanchéité	1/1	PRECAUTION • Faire attention de ne pas endommager l'orifice hexagonal de la tête du boulon lors du desserrage.
(6)	Cache-poussière	1	
(7)	Anneau d'arrêt	1	PRECAUTION • Faire attention de ne pas endommager la surface de glissement du tube plongeur.
(8)	Tube plongeur	1	
(9)	Piston de fourchette	1	
(10)	Ressort élastique	1	
(11)	Segment de piston	1	NOTE: • Ne la retirer que si son remplacement s'avère nécessaire.
(12)	Élément de blocage d'huile	1	
(13)	Joint d'huile	1	
(14)	Anneau de réserve	1	
(15)	Bague de glissière	1	
(16)	Bague du tube de la fourchette	1	NOTE: • Ne la retirer que si son remplacement s'avère nécessaire.