

RESERVOIR D'ESSENCE

DEPOSE DU RESERVOIR D'ESSENCE

Déposer la selle.
Placer le robinet d'essence sur la position OFF et débrancher la conduite d'alimentation.
Déposer la sangle de montage, les boulons et le réservoir.

ATTENTION

- *Ne pas approcher de flammes ou d'étincelles de l'essence.*
- *Essuyer immédiatement toute essence renversée.*

S'assurer que l'essence s'écoule librement par le robinet d'essence.
Si le passage est restreint, nettoyer la crépine à essence (page 3-5).

- (1) BOULON
- (2) SANGLE

REPOSE DU RESERVOIR D'ESSENCE

S'assurer que le protecteur thermique est bien en place.
Reposer le réservoir d'essence avec les deux boulons de montage et la sangle.
Connecter la conduite d'alimentation.

NOTE

- Après le remontage, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'essence.
- Ne pas trop serrer les vis du robinet d'essence.

Reposer la selle.

REPOSE DE LA SELLE

Bien accrocher la selle sur le réservoir d'essence et le cadre, de la manière indiquée.

- (1) RESERVOIR D'ESSENCE
- (2) BAGUE DE FIXATION DE RESERVOIR
- (3) CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE RESERVOIR
- (4) PLAQUE DE RESERVOIR
- (5) CAOUTCHOUC A
- (6) CAOUTCHOUC B
- (7) BOUCHON DU RESERVOIR D'ESSENCE
- (8) GARNITURE DE BOUCHON DE RESERVOIR D'ESSENCE
- (9) SANGLE DE RESERVOIR
- (10) ENSEMBLE DE ROBINET D'ESSENCE

KRAFTSTOFFTANK

KRAFTSTOFFTANK AUSBAUEN

Die Sitzbank ausbauen.
Den Kraftstoffhahn zudrehen (OFF) und den Kraftstoffschlauch abtrennen.
Den Halteriemern entfernen, die Schrauben herausdrehen und den Tank abheben.

WARNUNG

- *Benzin von offenen Flammen oder Funken fernhalten.*
- *Verschüttetes Benzin sofort aufwischen.*

Nachprüfen, ob Kraftstoff unbehindert aus dem Kraftstoffhahn ausfließt.
Falls der Kraftstofffluß behindert ist, muß das Kraftstoffsieb gereinigt werden (Seite 3-5).

- (1) SCHRAUBE
- (2) RIEMEN

KRAFTSTOFFTANK EINBAUEN

Sicherstellen, daß der Hitzeschutz angebracht ist.
Den Kraftstofftank mit den zwei Halteschrauben und dem Riemen befestigen.
Den Kraftstoffschlauch wieder anschließen.

ZUR BEACHTUNG

- Nach dem Zusammenbau sichergehen, daß kein Kraftstoff leckt.
- Die Schrauben des Kraftstoffhahns nicht zu fest anziehen.

Die Sitzbank wieder einbauen.

SITZBANK EINBAUEN

Die Sitzbank wie gezeigt über dem Kraftstofftank und Rahmen einhängen.

- (1) KRAFTSTOFFTANK
- (2) KRAFTSTOFFTANK-BEFESTIGUNGSHÜLSE
- (3) KRAFTSTOFFTANK-BEFESTIGUNGSGUMMI
- (4) KRAFTSTOFFTANK-HALTEPLATTE
- (5) HALTEGUMMI A
- (6) HALTEGUMMI B
- (7) KRAFTSTOFFTANK-VERSCHLUSSDECKEL
- (8) VERSCHLUSSDECKELDICHTRING
- (9) HALTEBAND
- (10) KRAFTSTOFFHAHN