

WARTUNGSINFORMATION	5-2	MOTOR EINBAUEN	5-6
MOTOR AUSBAUEN	5-3		

WARTUNGSINFORMATION

ALLGEMEINES

- Während der Aus- und Einbauarbeiten das Motorrad mit einem Arbeitsständer oder einer Kiste abstützen.
- Ein Wagenheber oder eine verstellbare Unterlage wird zum Manövrieren des Motors benötigt.
- Teile, für deren Wartung der Motor ausgebaut werden muß:

Kurbelwelle	Kapitel 10
Balancerwelle	Kapitel 10
Getriebe	Kapitel 11

TECHNISCHE DATEN

Motorgewicht	43,5 kg
Ölfüllmenge	2,3 Liter

ANZUGSWERTE

Motoraufhängungsschrauben:	
8-mm-Schraube	27 N·m (2,7 kg-m)
10-mm-Schraube	40 N·m (4,0 kg-m)
Fußrastenschraube	27 N·m (2,7 kg-m)
Auspuffrohr-Klemmschraube	27 N·m (2,7 kg-m)
Auspuffrohr-Verbindungsmutter	27 N·m (2,7 kg-m)
Hinterachsmutter	95 N·m (9,5 kg-m)
Ölschlauch-Anschlußmutter	40 N·m (4,0 kg-m)
Ölrohr-Konusmutter	40 N·m (4,0 kg-m)