CB400F (GERMAN TYPE)



ABBLENDSHALTER - HUPEN - ÜBERHOLLICHTKNOPF SCHLTER & BLINKLICHTSCHLTER SCHALTBILD

ABBLENDSCHALTER				ÜBERHOLLICHTKNOPF - HUPEN SCHALTER				BLINKLICHTSCHALTER			
	HL	Lo	Hi		HO	E	PA		W	L	R
L	○	○		FREE				L	○	○	
(N)	○	○	○	PUSH	○			N			
H	○		○	SLIDE	○		○	R	○		○

ZÜNDSCHLOSS-SCHALTER SCHALTBILD

	BAT	IG	TL1	TL2	PA
LOCK					
OFF					
RUN	○	○	○	○	○
PA	○	○			○

ZÜNDSCHALTER-ANLASSSCHALTER & LICHTSCHALTER SCHALTBILD

IG	KILL	START
		ST
		SA

	IG	P	HL
OFF			
P	○	○	
HL	○	○	○