ブランク表示

ブランク状態を表示

情報のリセット

◀ ▶ セレクトレフト／ライトスイッチを使ってリセットする項目を含む情報表示エリアのページ（INFO 1-3）を表示します。

RESET の表示が赤く反転するまで ◀ ▶ セレクトレフト／ライトスイッチの ▶ を押し続けます。

▶ 情報表示エリアのページにリセット対象の項目がない場合、操作することはできません。

▲ セレクトアップスイッチ ▼ セレクトダウンスイッチを使ってリセットする項目を選択します。

▶ ディスプレイタイプが ANALOG 以外の場合は ◀ ▶ セレクトレフト／ライトスイッチを使ってリセットする項目を選択します。

項目がリセットされるまで ◀ ▶ セレクトレフト／ライトスイッチの ▶ を押し続けます。

リセットモードを終了するには ◀ ▶ セレクトレフト／ライトスイッチの ◀ を押し続けます。