

リヤクシヨンの強さ調整

リヤクシヨンの強さは、7段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。

調整はピンスパナとホルダを使い、アジャスタを回して行います。

“3”が標準の強さで、2～1は弱く、4～7と強くなります。

