

Facendo molta attenzione, aggiungere acqua distillata fino al contrassegno del livello superiore con una siringa o imbuto di plastica.

**AVVERTENZA:**

- **Installando la batteria, posizionarne il tubo di sfiato come mostrato in figura facendo attenzione a non piegarlo o torcerlo.**
- **Controllando il livello dell'elettrolito o aggiungendo acqua distillata, accertarsi che il tubo di sfiato sia collegato al bocchettone di sfiato della batteria.**

- (1) AVVERTENZA
- (2) Disporre il tubo come mostrato sotto
- (3) Gomito
- (4) Tubo di sfiato batteria (A)
- (5) Inserire saldamente il tubo di sfiato della batteria
- (6) Serrafilo
- (7) Tubo di sfiato batteria

---

Añadir cuidadosamente agua destilada, utilizando una pequeña jeringa o embudo de plástico, hasta que el nivel alcance la marca superior.

**PRECAUCIÓN :**

- **Cuando se instale la batería, instalar su tubo de ventilación como se muestra en la ilustración y tener cuidado de no doblarlo ni retorcerlo.**
- **Cuando se compruebe el nivel del electrólito de la batería o se añada agua destilada, cerciorarse de que el tubo de ventilación esté conectado en la salida de ventilación de la batería.**

- (1) PRECAUCIÓN
- (2) Instalar el tubo como se muestra aquí
- (3) Codo de la batería
- (4) Presilla (A)
- (5) Respiradero de la batería
- (6) Abrazadera
- (7) Presilla