

Pose:

Appliquer de la graisse usages multiples à base lithium avec addition de bisulfure de molybdène aux cannelures du moyeu arrière. Effectuer cette opération lorsque l'on enlève la roue arrière.

Serrer l'écrou d'axe de roue tout en immobilisant l'extrémité gauche dudit axe de roue à l'aide d'une clé six pans.

COUPLE DE SERRAGE: 55–65 N·m (5,5–6,5 kg·m)

Serrer le boulon de fixation d'axe de roue.

COUPLE DE SERRAGE: 20–20N·m (2,0–3,0 kg·m)

Attention: S'assurer que les cannelures du moyeu de roue s'ajustent bien au carter de transmission à roue.

Montage:

Mehrzweckfett auf Lithium-Basis mit Molybdän-Disulfid-Zusatz auf die Verzahnung der Nabe auftragen, wenn das Hinterrad ausgebaut wird.

Die Achsmutter anziehen, während das linke Ende der Achse mit einem Sechskant Schlüssel festgehalten wird.

ANZUGSDREHMOMENT: 55–65 N·m (5,5–6,5 kg·m)

Die Achsklemmschraube anziehen.

ANZUGSDREHMOMENT: 20–30 N·m (2,0–3,0 kg·m)

VORSICHT: Sicherstellen, daß die Verzahnung der Radnabe einwandfrei in das Endantriebsgehäuse paßt.