

Verser la moitié de la quantité requise de liquide de fourche préconisé dans le tube de fourche.

Liquide de fourche préconisé :


ED/3E : Tech OJ 01

2E/4E : Showa SS05

Actionner 8 à 10 fois, lentement et de haut en bas, le tube de fourche.

Rajouter du liquide en fonction de la contenance indiquée.


	ED/3E	2E/4E
Niveau d'huile standard	100 mm (3,9 po)	87 mm (3,4 po)
Contenance en huile (approximative)	410 cm ³	405 cm ³



- (1) RESSORT DE LA FOURCHE
- (2) SIÈGE DU RESSORT
- (3) ENTRETOISE D'ÉCARTEMENT
- (4) BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ
- (5) BOULON DE FOURCHE
- (6) ENTRETOISE CONIQUE (ED/3E)

Installer le ressort de la fourche, le siège du ressort et l'entretoise d'écartement.

Appliquer du liquide de fourche recommandé sur la bague d'étanchéité neuve, puis visser le boulon de fourche dans le tube de fourche.



- (1) TUBE DE FOURCHE
- (2) TÉ SUPÉRIEUR

Installation

Installer le tube de fourche.
Soulever la fourche par les tés inférieur et supérieur.

Tech ED/3E :

Placer les tubes de fourche au niveau de serrage supérieur, comme indiqué sur le dessin.

Showa 2E/4E :

Placer les tubes de fourche dans la pince supérieure. Les tubes de fourche doivent être dans la première pince supérieure liée au logement.