

Einstellungen der Vorderradfederung


28. Lenkstange (32), Lagerungsgummis, Scheiben sowie untere Lenkstangenhaltermutter (33) anbringen, und die Lenkstangenhaltermutter mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment anziehen:
44 N·m (4,5 kgf·m)




(32) Lenkstange
(33) Lagerungsgummis, Scheiben und untere Lenkstangenhaltermutter

29. Das Nummernschild anbringen (Seite 109).

30. Bei betätigter Vorderradbremse die Gabel einige Male auf- und abfedern, um die Achse zum Sitzen zu bringen, dann nachprüfen, ob die Vorderradbremse richtig funktioniert.



31. Während die Gabel parallel gehalten wird, die rechten Achsklemmschrauben (34) abwechselnd mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment anziehen:
20 N·m (2,0 kgf·m)




(34) rechte Achsklemmschrauben

ACHTUNG


Sicherstellen, dass die Achse fest auf der linken Gabelholmklemmeninnenfläche sitzt, da anderenfalls die Achsklemmschrauben beim Anziehen beschädigt werden können.

32. Die Scheibenabdeckung-Innensechskantschraube (35) eindrehen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment anziehen:
13 N·m (1,3 kgf·m)



(35) Scheibenabdeckung-Innensechskantschraube

33. Ausfederdämpfungseinstellerschraube (36) und Einfederdämpfungseinstellerschraube (37) auf die ursprünglichen Einstellungen zurückdrehen.



(36) Ausfederdämpfungseinsteller
(37) Einfederdämpfungseinsteller