

4. Retighten the contact breaker locking screw and recheck ignition timing.

**NOTE:**

Point gap must remain within limits of 0.3–0.4 mm (0.012–0.016 in.) after ignition timing has been set. If correct timing results in a point gap which is outside these limits, replace the contact breaker points.

---

4. Reapriete el tornillo que fija el ruptor de contacto y vuelva a revisar la distribución del encendido.

**NOTA:**

El entrehierro de los puntos deberá permanecer dentro del límite de 0,3–0,4 mm después de ajustar la distribución del encendido. Si la correcta distribución del encendido resulta en un entrehierro de los puntos fuera de este límite, reemplace los puntos de contacto del ruptor por unos nuevos.