

## クラッチレバーの距離調整

クラッチレバーには、ハンドルグリップからの距離を微調整できるアジャスタが装備されています。

### 《調整範囲》

クラッチレバーを前方に押し、レバーのガタを調べます。アジャスタを④方向に回し、レバーのガタをなくします。

このときのアジャスタ位置から、アジャスタを⑤方向に回し止まる位置までが、調整可能な範囲です。

### 《調整のしかた》

アジャスタを手で回し、調整範囲内で合せマーク(凹部)を矢印(手ごたえのある位置)に合せます。

調整範囲を越えてアジャスタを回さないでください。

