


リアサスペンションの調整

■ スプリングの強さ

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。調整にはピンスパナとホルダーを使いアジャスターを回して行います。2 が標準の強さで、1 は弱く、3～5 と強くなります。



アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。アジャスターを直接 1 から 5 または 5 から 1 に無理に回すとリアクッションが破損します。左右の強さは必ず同じにしてください。