

装備の使いかた

リヤクッショーンの調整

体重や路面の状況に応じて調整してください。

《スプリングの調整》

調整は、ピンスパナとホルダを用いアジャスタを行います。アジャスターの回転順序は、 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ または $5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ で行います。アジャスターを直接1から5または5から1に無理に回すとリヤクッショーンが破損します。“2”が標準の強さで、1は弱く、3～5と強くなります。

左右の強さは、必ず同じにしてください。

