

リアサスペンションの調整

■ スプリングの強さ

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。調整にはピンスパナとホルダーを使いアジャスターを回して行います。

▶ ピンスパナとホルダーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 51

スプリングの強さは1にすると弱くなり、3~5にすると強くなります。標準は2です。

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。アジャスターを直接1から5または5から1に無理に回すとリアクッションが破損します。

