

リヤクシヨンの調整

リヤクシヨンの強さは、5段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。

調整はピンスパナとホルダを使い、アジヤスタを回して行います。

“2”が標準の強さで、1は弱く、3～5と強くなります。

左右の強さは、必ず同じにしてください。

《調節のしかた》

ピンスパナのフック部をアジヤスタに確実にセットし、アジヤスタを回します。

