

## フロントサスペンションの調整

### ■ スプリングの強さ


**CBR1000RR**

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、アジャスターをH側（時計回り）に回すと強くなり、S側（反時計回り）に回すと弱くなります。

スプリングのアジャスターは、15回転回すことができます。

標準は、アジャスターをS側に軽く止まるまで回したあと、H側に7 1/2回転戻した位置です。



#### アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。