

リヤクッションの調整

リヤクッションの強さは、7段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。調整はピンスパナとホルダを使い、車体の右側からアジャスタを回して行います。“2”が標準の強さで、1は弱く、3～7と強くなります。

《調整のしかた》

1. ブレーキホースを図のように軽く車体前方に寄せ、ピンスパナのフック部を確実にセットします。
2. ピンスパナを車体後方に動かして、アジャスタを弱い方向に調整します。
 - アジャスタを強い方向に調整するときは、ピンスパナのフック部を逆向きにセットし、ピンスパナを車体前方に動かします。

注意

- ブレーキホースは、強く引っ張らないでください。

