

## フロントクッションの調整


体重や路面の状態などに応じて調整してください。

### 《スプリングの調整》

調整は、スパナでアジャスタを回し、アジャスタの高さを変えて行います。  
スプリングの強さは、アジャスタの高さを低くすると強くなり、高くすると弱くなります。  
標準は、アジャスタの上から3本目の目盛がフォークボルト先端に合う位置です。

アジャスタは、無理に回さないでください。  
左右の強さは、必ず同じにしてください。

アジャスタ



フォークボルト先端